

Inflatable Bounce House / Hüpfburg  
Château Gonflable / Castillo Hinchable  
Castello Gonfiabile / Dmuchany park wodny

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.  
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



## Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

### Warnings

---

**Attention:** For home use only.

**Attention:** Children should use this product under the parental supervision.

**Danger:** Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.

**Danger:** Lack of attachment may cause a risk of tipping or falling hazard.

---

### General Warnings

---

- ⚠ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
  - ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
  - ⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
  - ⚠ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
  - ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
  - ⚠ Ensure a secure surface during installation, and always place the product on a flat, steady and stable surface.
  - ⚠ Please check and maintain it regularly, and the most important part needs to be suspended, fixed, or anchored to the ground.
-

## ■ INFLATABLE BOUNCER

KEEP THE INSTALLATION INSTRUCTION FOR FURTHER REFERENCE

PLEASE READ ALL OF THE SAFETY RULES BEFORE SETTING UP

WE BELIEVE IN SAFETY FIRST. PLEASE FOLLOW ALL OF THE RULES FOR YOUR CHILDREN'S SAFETY

### WARNING!

ELECTRICALLY OPERATED PRODUCT

ADULT SUPERVISION REQUIRED. OPERATING BLOWER (AIR PUMP) NOT RECOMMENDED FOR CHILDREN UNDER 12 YEARS OF AGE. AS WITH ALL ELECTRIC PRODUCTS, PRECAUTIONS SHOULD BE OBSERVED DURING HANDLING AND USED TO PREVENT ELECTRIC SHOCK.

### CAUTION:

NOT SUITABLE FOR ADULTS

NOT SUITABLE FOR HIRING OR  
COMMERCIAL USE

ADULT SET-UP REQUIRED

ADULT SUPERVISION REQUIRED



### WARNING!

Not suitable for children under 3 years. Small parts may be swallowed.

### WARNING!

ONLY FOR DOMESTIC USE. OUTDOOR USE

TO BE USED ON SOFT GROUND ONLY

Note: Do not use in rainy, windy or extreme weather conditions.





## SET-UP

- Check the ground where the product will be set up for any sharp objects or debris. Do not install the product over concrete or any hard surface.
- Place the product on a soft level surface at least 2m from any structure or obstruction such as a fence, garage, and house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
- Ensure the play area is free from hazards such as furniture, walls sharp objects, other hard surfaces, etc.
- Set up the product away from water and any potential fire hazards.
- Keep the blower (air pump) and power cord away from areas of water and moisture. If water contacts the blower (air pump), unplug the blower (air pump) power cord. Do not operate until the blower is completely dry.
- Remove the product from the carry bag. Ensure the slide cover coming with the product is stretched well from top to end. Be sure to place the product as close to the power source as possible.
- Stretch the inflation tube and attach it to the end of the blower (air pump). Ensure the inflation tube is securely attached and in good condition. The inflation tube should be straight and untwisted. Reposition the blower (air pump) if necessary.)
- If the product comes with water bags, please follow the undermentioned instruction. Otherwise, overleap this point. Spread out the product, place and fasten the empty water bags on the two sides of the product. Open the stopple and fill water in the water bags until 80% full (about 22 KG/49 LBS), push and close the stopple. Make sure water bags are firmly attached to the product and no water leakage before the product is fully inflated, and never allow children to play on the slide without installing a water bag. (Refer to picture A)
- Push ground stakes through blower base holes. You may need to use a hammer for proper placement. Make sure the blower (air pump) power switch is in the OFF position. Ensure the power connections are safely sited and tripping hazard is minimized.
- The blower (air pump) should be securely sited and affixed to the ground before use. Plug the blower (air pump) into an approved ground outlet.

- Ensure the blower(air pump)is free from debris and securely sited to avoid tipping.
- Turn the blower (air pump)power switch to ON. The continual air-flow blower(air pump)must be left ON at all times while the product is being used.(refer to picture B)
- The product should be fully inflated.
- Ground support stakes are used for lawn ground surfaces. Hook and fit each provided ground stake through each loop in the bouncer. To prevent overturn or lift during playing, push stakes firmly into the soil. Make sure the hooked end of the stake is over the loop at all times during use. The stakes should be placed level with or under the ground to reduce tripping hazards. (refer to picture C)
- Please check the age recommendation and user weights(printed on the product). You must not exceed the total weight for the product.
- Put the included play accessories if any for playing into the product.(refer to picture D,E)
- If the product comes with support cushions at the sides, do not stand or sit on the cushions.


**Hint:** Air leak from the seams is necessary because the product is inflated by constant airflow and this leakage is required to stop the product from becoming over-inflated.

**Hint:** It is drawn the user's attention to the orientation of inflatable equipment installation to the sun. The sliding surface of the product shall not face the sun as sunshine can glare the children's eyes when they are sliding down along the slide.



## TAKE DOWN

- Make sure all children exit the product.
  - Makes sure the product is free from foreign objects.
  - If there is water inside the seams after using the water pool keep the air blower at work for about 30 minutes to dry that out before packing.
  - Turn the blower(air pump) power switch to OFF.
  - Unplug the blower(air pump) power cord.
  - Loosen the hook and loop fastener and detach the inflation tube from the blower. The product should deflate on its own within 5 minutes. Make sure the product is entirely deflated. (refer to picture F) Remove ground support stakes.
  - Fold the product in half from both ends, and then fold it in half 2 more times from both sides, vertically to the first fold.(refer to picture G,H,I)
- Roll it up tightly from the end opposite the inflation tube.  
(refer to picture J,K)
- Slip the carry bag over the folded product and stakes (plastic balls or water bags ). Zip the bag.(refer to picture L)



## MAINTENANCE

- Checks and maintenance of the main parts of the toys should be carried out of regular intervals, if these checks are not carried out, the toys could overturn or otherwise become a hazard. Whenever practical, the instructions shall also be affixed to the toy.
- The seasonal inspection and maintenance should be conducted for any damage or leakage of the product.
- The product can be wiped clean with a mild detergent. Keep water away from the blower(air pump) at all times.
- Do not store the product when wet. Store the product and the blower indoors in dry conditions when not in use.

## REPAIR

In case of any breakage of product, please patch up through hand sewing. Each type of product is provided with a repair kit which includes six pieces of cloth( two pieces for each color ). Threads and sewing needles are not provided and you should purchase by yourself (3# sewing needle is suggested).

- Turn off the air blower and deflate the product.
- Thread a needle with a spare thread and tie a knot at its end.
- Close up the broken cloth and sew along the gap. Tie a knot after sewing to avoid the loose thread.

In case of cloth breakage(as shown in picture M ), please cover the breakage with a piece of patching cloth of proper size. Then sew up the patching cloth along its sides.


While repairing, you should take notice that the sewing should only occur on the surface layer of the original cloth rather than reaching its underlayer.

- In case of breakage in the seam position (as shown in picture N), the sewing should only occur between the two split cloths rather than reaching the underlayer or any other cloth.
- In case of large-size breakage or internal structural damage, please change the product or have professionals do the repairing. Air leakage is normal in the repaired position and the air pressure of the repaired product may be lower than the original. But it will not affect the normal use of the product.
- Patching in one position more than twice is not suggested.
- Needles should be taken good care of and not be left on the product after sewing.
- It is suggested that persons with sewing techniques should do the repairing work.



## WATER PIPE SETUP INSTRUCTION


- The water pipe components and accessories are shown as below(The numbers of sprinklers are subject to different models, our installation example has 2 sprinklers) :



Sprinkler head ①




Sprinkler head ②



Water pipe joint






Pipe clamp



The numbers of sprinklers are subject to different product categories. So each sprinkler has its own unique serial numbers to match up. For instance, sprinkler 1 match No. 1, sprinkler 2 match No. 2, etc. After confirming the right position of each sprinkler, please bind the water pipe along with the fixed Velcros in the structure.

### Installation of the water pipe connector:

- After fixing the water pipe by Velcros, then find the pipe connector(joint).
- Connect the pipe connector(hose connector) to the end of a standard home water pipe, as shown in the following detailed instruction.



- Tie the pipe clamp (hose clamp) to your own water pipe, like pics H shows.
- Connect the water pipe connector to your own water pipe with pipe clamp, like the illustration of pics I. In order to avoid water spillage or leakage due to high water pressure, make sure your water pipe completely covers the very front part of the pipe connector properly.
- After binding the water pipe with the connector, then please screw and lock the hose clamp(pipe clamp)to the pipe, like pics J shows.
- For the proper installation, you need to pinch the ring part of the clamp with one hand and clockwise tighten the hose clamp(pipe clamp) handle with other hand until they are fixed tightly and unable to rotate.



## Bevor Sie beginnen

Bitte sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

### Achtung

**Vorsicht:** Nur für den Hausgebrauch.

**Vorsicht:** Kinder sollten diesen Artikel unter elterlicher Aufsicht benutzen.

**Gefahr:** Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien, die verschluckt werden können, von Babys und Kindern fern.

**Gefahr:** Unsachgemäße Montage kann zu Kippgefahr führen.

### Allgemeine Achtung

- ⚠ Der Artikel muss unter der Aufsicht eines Erwachsenen montiert und benutzt werden.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig montiert sind, eine falsche Montage kann zu einer Gefahr führen.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Achten Sie bei der Montage auf einen sicheren Untergrund und stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- ⚠ Bitte überprüfen und warten Sie regelmäßig die wichtigsten Teile zur Aufhängung, Befestigung, Verankerung am Boden.

## ■ HÜPFBURG

BEWAHREN SIE DIE AUFBAUANLEITUNG ZUM NACHSCHLAGEN AUF  
BITTE LESEN SIE VOR DEM AUFBAU ALLE SICHERHEITSREGELN  
SICHERHEIT STEHT BEI UNS AN ERSTER STELLE. BITTE BEFOLGEN SIE ALLE  
REGELN FÜR DIE SICHERHEIT IHRER KINDER

## ACHTUNG

ELEKTRISCH BETRIEBENER ARTIKEL  
ERFORDERT DIE AUFSICHT EINES ERWACHSENNEN. DER BETRIEB DES  
GEBLÄSES (LUFTPUMPE) WIRD FÜR KINDER UNTER 12 JAHREN NICHT  
EMPFOHLEN. WIE BEI ALLEN ELEKTRISCHEN ARTIKEL SIND BEI DER  
HANDHABUNG UND VERWENDUNG VORSICHTSMASSNAHMEN ZU BEACHTEN,  
UM EINEN STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN.

## VORSICHT:

NICHT FÜR ERWACHSENE GEEIGNET  
NICHT FÜR DIE VERMIETUNG ODER DEN  
GEWERBLICHEN EINSATZ GEEIGNET  
EINRICHTUNG DURCH EINEN  
ERWACHSENNEN ERFORDERLICH  
BEAUFSICHTIGUNG DURCH EINEN  
ERWACHSENNEN ERFORDERLICH



## ACHTUNG

Nicht geeignet für Kinder  
unter 3 Jahren.  
Kleine Teile können  
verschluckt werden.

## ACHTUNG

NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH, FÜR  
DEN AUSSENBEREICH  
NUR AUF WEICHEM BODEN ZU  
VERWENDEN

Hinweis: Nicht bei Regen, Wind oder extremen Wetterbedingungen verwenden.




## AUFBAU

- Prüfen Sie den Boden, auf dem den Artikel aufgestellt werden soll, auf scharfe Gegenstände oder Schutt. Stellen Sie den Artikel nicht auf Beton oder einer harten Oberfläche auf.
- Stellen Sie den Artikel auf einer weichen, ebenen Fläche auf, mindestens 2 Meter entfernt von Strukturen oder Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromkabeln.
- Stellen Sie sicher, dass der Spielbereich frei von Hindernissen wie Möbeln, Wänden, scharfen Gegenständen, anderen harten Oberflächen usw. ist.
- Stellen Sie den Artikel nicht in der Nähe von Wasser und potenziellen Brandgefahren auf.
- Halten Sie das Gebläse (Luftpumpe) und das Netzkabel von Bereichen mit Wasser und Feuchtigkeit fern. Wenn das Gebläse (Luftpumpe) mit Wasser in Berührung kommt, ziehen Sie das Netzkabel des Gebläses (Luftpumpe) aus der Steckdose. Nehmen Sie das Gebläse erst in Betrieb, wenn es vollständig trocken ist.
- Nehmen Sie den Artikel aus der Tragetasche. Vergewissern Sie sich, dass die mit dem Artikel gelieferte Schiebeabdeckung von oben bis unten gut gespannt ist. Stellen Sie sicher, dass der Artikel so nah wie möglich an der Stromquelle steht.
- Ziehen Sie den Auflassschlauch auf und schließen Sie ihn an das Ende des Gebläses (Luftpumpe) an. Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch sicher befestigt und in gutem Zustand ist. Der Schlauch sollte gerade und nicht verdreht sein. Bringen Sie das Gebläse (Luftpumpe) bei Bedarf neu an.
- Wenn der Artikel mit Wasserbeuteln geliefert wird, befolgen Sie bitte die nachstehende Anleitung. Andernfalls übergehen Sie diesen Punkt. Breiten Sie den Artikel aus, platzieren und befestigen Sie die leeren Wassersäcke an den beiden Seiten des Artikels. Öffnen Sie den Stöpsel und füllen Sie Wasser in die Wassersäcke, bis diese zu 80% gefüllt sind (ca. 22 kg), drücken Sie den Stöpsel und schließen Sie ihn. Vergewissern Sie sich, dass die Wassersäcke fest mit dem Artikel verbunden sind und kein Wasser ausläuft, bevor der Artikel vollständig aufgeblasen ist, und lassen Sie Kinder niemals auf der Rutsche spielen, ohne einen Wassersack angebracht zu haben. (siehe Abbildung A)
- Drücken Sie die Heringe durch die Löcher im Gebläse Boden. Möglicherweise müssen Sie einen Hammer benutzen, um sie richtig zu platzieren. Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter des Gebläses (Luftpumpe) in der Position OFF steht. Stellen Sie sicher, dass die Stromanschlüsse sicher platziert sind und die Stolpergefahr minimiert ist.

- Das Gebläse (die Luftpumpe) sollte vor dem Gebrauch sicher aufgestellt und am Boden befestigt werden. Schließen Sie das Gebläse (die Luftpumpe) an eine zugelassene Steckdose an.
- Stellen Sie sicher, dass das Gebläse (die Luftpumpe) frei von Ablagerungen ist und sicher steht, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Schalten Sie den Netzschalter des Gebläses (der Luftpumpe) auf ON. Das Gebläse (die Luftpumpe) mit kontinuierlichem Luftstrom muss während der Verwendung des Artikels immer eingeschaltet bleiben. (siehe Abbildung B)
- Der Artikel sollte vollständig aufgeblasen sein.
- Die Heringe werden für Rasenböden verwendet. Hängen Sie die mitgelieferten Heringe in die Schlaufen der Hüpfburg ein und befestigen Sie sie. Um ein Umkippen oder Anheben während des Spiels zu verhindern, drücken Sie die Heringe fest in den Boden. Vergewissern Sie sich, dass das Hakenende des Herings während der Benutzung immer über der Schlaufe liegt. Die Heringe sollten auf gleicher Höhe mit oder unter dem Boden angebracht werden, um Stolperfallen zu vermeiden. (siehe Abbildung C)
- Bitte beachten Sie die Altersempfehlungen und Benutzergewichte (auf dem Artikel aufgedruckt). Sie dürfen das Gesamtgewicht des Artikels nicht überschreiten.
- Legen Sie das mitgelieferte Spielzubehör, falls vorhanden, zum Spielen in den Artikel. (siehe Abbildung D, E)
- Wenn der Artikel mit Stützkissen an den Seiten ausgestattet ist, dürfen Sie nicht auf den Kissen stehen oder sitzen.

Hinweis: Der Luftaustritt an den Nähten ist notwendig, da der Artikel durch einen konstanten Luftstrom aufgeblasen wird und dieser Luftaustritt erforderlich ist, um zu verhindern, dass der Artikel übermäßig aufgeblasen wird.

Hinweis: Der Benutzer wird auf die Ausrichtung der aufblasbaren Ausrüstung zur Sonne aufmerksam gemacht. Die Rutschfläche des Artikels darf nicht zur Sonne hin ausgerichtet sein, da die Sonne die Augen der Kinder blenden kann, wenn sie auf der Rutsche hinunterrutschen.





## ABBAU

- Vergewissern Sie sich, dass alle Kinder den Artikel verlassen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Artikel frei von Fremdkörpern ist.
- Wenn sich nach der Benutzung des Wasserbeckens Wasser in den Nähten befindet, lassen Sie das Gebläse etwa 30 Minuten lang laufen, um es vor dem Verpacken zu trocknen.
- Schalten Sie den Netzschalter des Gebläses (Luftpumpe) auf AUS.
- Ziehen Sie das Netzkabel des Gebläses (der Luftpumpe) aus der Steckdose.
- Lösen Sie den Klettverschluss und nehmen Sie den Aufblasschlauch vom Gebläse ab. Der Artikel sollte sich innerhalb von 5 Minuten von selbst entleeren. Vergewissern Sie sich, dass der Artikel vollständig entlüftet ist. (siehe Abbildung F) Entfernen Sie die Heringe.
- Lösen Sie den Klettverschluss und nehmen Sie den Aufblasschlauch vom Gebläse ab. Der Artikel sollte sich innerhalb von 5 Minuten von selbst entleeren. Stellen Sie sicher, dass den Artikel vollständig entleert ist. (siehe Abbildung F) Entfernen Sie die Bodenpfähle.
- Falten Sie den Artikel an beiden Enden in der Hälfte und dann noch zweimal von beiden Seiten senkrecht zur ersten Falte in der Hälfte. (siehe Abbildung G,H,I) Rollen Sie den Artikel an dem Ende, das dem Aufblasschlauch gegenüberliegt, fest auf. (siehe Abbildung J,K)
- Ziehen Sie die Tragetasche über den gefaltete Artikel und die Pflöcke (Plastikbälle oder Wasserbeutel). Verschließen Sie den Beutel. (siehe Abbildung L)

## WARTUNG

- Die wichtigsten Teile des Spielzeugs sollten in regelmäßigen Abständen überprüft und gewartet werden, da das Spielzeug andernfalls umkippen oder zu einer Gefahr werden könnte. Wenn möglich, sollten die Anweisungen auch am Spielzeug angebracht werden.
- Die saisonale Inspektion und Wartung sollte im Hinblick auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten des Artikels durchgeführt werden.
- Der Artikel kann mit einem milden Reinigungsmittel abgewischt werden. Halten Sie Wasser stets vom Gebläse (Luftpumpe) fern.
- Lagern Sie den Artikel nicht in nassem Zustand. Lagern Sie den Artikel und das Gebläse in einem trockenen Raum, wenn es nicht benutzt wird.



## REPARATUR



Sollte den Artikel einmal kaputt gehen, flicken Sie es bitte mit der Hand. Jeder Produkttyp wird mit einem Reparaturset geliefert, das sechs Stücke Stoff enthält (zwei Stücke für jede Farbe). Fäden und Nähnadeln sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen von Ihnen selbst gekauft werden (wir empfehlen eine 3# Nähnadel).

- Schalten Sie das Gebläse aus und lassen Sie die Luft aus dem Artikel.
- Fädeln Sie eine Nadel mit einem Ersatzfaden ein und machen Sie einen Knoten an dessen Ende.
- Schließen Sie den kaputten Stoff und nähen Sie entlang der Lücke. Binden Sie nach dem Nähen einen Knoten, damit der Faden nicht verloren geht. Falls der Stoff reißt (wie in Abbildung M dargestellt), bedecken Sie die Bruchstelle mit einem Stück Flickenteppich in der richtigen Größe. Nähen Sie dann den Flickenteppich an den Seiten zusammen. Beim Reparieren sollten Sie darauf achten, dass das Nähen nur auf der Oberflächenschicht des ursprünglichen Stoffes erfolgt und nicht bis zu seiner Unterschicht reicht.
- Im Falle eines Risses in der Nahtposition (wie in Abbildung N gezeigt), sollte das Nähen nur zwischen den beiden gespaltenen Stoffen erfolgen und nicht die Unterschicht oder einen anderen Stoff erreichen.
- Bei großflächigen Brüchen oder inneren Strukturschäden tauschen Sie bitte den Artikel aus oder lassen Sie es von einem Fachmann reparieren. Luftaustritt ist in der reparierten Position normal, und der Luftdruck des reparierten Artikels kann niedriger sein als der des Originals. Dies beeinträchtigt jedoch nicht den normalen Gebrauch des Artikels.
- Es wird nicht empfohlen, mehr als zweimal an einer Stelle zu flicken.
- Die Nadeln sollten gut gepflegt werden und nach dem Nähen nicht auf dem Artikel verbleiben.
- Es wird empfohlen, dass Personen mit Nähkenntnissen die Reparaturarbeiten durchführen.



## ANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG DER WASSERLEITUNG


- Die Komponenten der Wasserleitung und das Zubehör sind wie folgt dargestellt (die Anzahl der Sprinkler ist abhängig von den verschiedenen Modellen, unser Installationsbeispiel hat 2 Sprinkler):



Sprinklerkopf ①




Sprinklerkopf ②



Wasserleitungsfitting






Schlauchschelle



Die Nummern der Sprinkler sind verschiedenen Produktkategorien unterworfen. So hat jeder Sprinkler seine eigene Seriennummer, die er zuordnen kann. Zum Beispiel: Sprinkler 1 entspricht Nr. 1, Sprinkler 2 entspricht Nr. 2 usw. Nachdem Sie die richtige Position jedes Sprinklers überprüft haben, binden Sie bitte die Wasserleitung zusammen mit den festen Klettverschlüssen in der Struktur.

### Installation der Wasserleitungsverbindung:

- Nachdem Sie die Wasserleitung mit Klettverschlüssen befestigt haben, suchen Sie den Schlauchverbinder (Wasserleitungsfitting).
- Verbinden Sie den Schlauchverbinder (Wasserleitungsfitting) mit dem Ende einer Standard-Hauswasserleitung, wie in der folgenden detaillierten Anleitung gezeigt.



- Binden Sie die Schlauchschelle an Ihr eigenes Wasserleitung, wie in Bild H gezeigt.
- Verbinden Sie das Wasserleitungsfitting mit Ihrer eigenen Wasserleitung mit der Schlauchschelle, wie in Bild I dargestellt. Um ein Auslaufen des Wassers aufgrund des hohen Wasserdrucks zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihre Wasserleitung den vorderen Teil des Wasserleitungsfitting vollständig abdeckt.
- Nachdem Sie die Wasserleitung mit dem Wasserleitungsfitting verbunden haben, schrauben Sie die Schlauchschelle an die Wasserleitung wie in Bild J gezeigt.
- Für die ordnungsgemäße Installation müssen Sie den Ringteil der Schelle mit einer Hand einklemmen und den Griff der Schlauchschelle mit der anderen Hand im Uhrzeigersinn anziehen, bis sie fest fixiert sind und sich nicht mehr drehen können.



## Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

### Avertissements

**Attention :** Pour l'usage domestique seulement.

**Attention :** Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance de leurs parents.

**Danger :** Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.

**Danger :** La manque de la fixation pourrait entraîner un risque de basculement ou de chute.

### Avertissements Généraux

- ⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- ⚠ Veuillez vous assurer que toutes les pièces soient correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Assurez-vous que la surface soit solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Veuillez vérifier et entretenir régulièrement les pièces les plus importantes pour la suspension, la fixation, l'ancre au sol.

## ■ Château Gonflable

CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT L'ASSEMBLAGE.

IL FAUT PRIVILÉGIER LA SÉCURITÉ AVANT TOUT. VEUILLEZ SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS

## ATTENTION ! PRODUIT ÉLECTRIQUE

UTILISEZ CE PRODUIT ÉLECTRIQUE UNIQUEMENT SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE. IL N'EST PAS CONSEILLÉ D'UTILISER LE VENTILATEUR (POMPE À AIR) PAR UN ENFANT Âgé DE MOINS DE 12 ANS. COMME POUR TOUS LES PRODUITS ÉLECTRIQUES, IL FAUT PRENDRE DES PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES.

## ATTENTION !

NE CONVIENT PAS AUX ADULTES.

NE CONVIENT PAS À LA LOCATION OU À UN USAGE COMMERCIAL.

MONTAGE PAR UN ADULTE REQUIS.

SURVEILLANCE PARENTALE REQUISE.



## AVERTISSEMENT !

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Les petites pièces peuvent être avalées.

## ATTENTION!

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT. L'UTILISATION À L'EXTÉRIEUR NE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE QUE SUR UN SOL MOU.


## INSTALLATION

- Vérifiez que le sol où le produit doit être installé est exempt d'objets tranchants et de débris. N'installez pas le produit sur du béton ou sur une surface dure.
- Placez le produit sur une surface plane et douce à au moins 2 mètres de toute structure ou obstacle tel qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des lignes de lavage ou des fils électriques.
- Assurez-vous que l'aire de jeu est exempte de dangers tels que des meubles, des murs, des objets pointus, d'autres surfaces dures, etc.
- Installez le produit loin de l'eau et de tout risque d'incendie potentiel.
- Gardez le ventilateur (pompe à air) et le cordon d'alimentation loin des zones d'eau et d'humidité. Si de l'eau entre en contact avec le ventilateur (pompe à air), débranchez le cordon d'alimentation du ventilateur (pompe à air). Ne le démarrez pas tant que le ventilateur n'est pas complètement sec.
- Sortez le produit du sac de transport. Si le produit est fourni avec une couverture de toboggan, veillez à ce qu'elle soit bien tendue de haut en bas. Placez le produit aussi près que possible de la source d'alimentation.
- Étirez le tube de gonflage et fixez-le à l'extrémité du ventilateur (pompe à air). Assurez-vous que le tube de gonflage est sécurisé et en bon état. Le tube de gonflage doit être droit et non tordu. Remplacer le ventilateur (pompe à air) si nécessaire.
- Si le produit est livré avec des sacs à eau, suivez les instructions mentionnées. Sinon, sautez ce point. Étalez le produit, placez et fixez les sacs à eau vides sur les deux côtés du produit. Ouvrez le bouchon et remplissez les sacs à eau jusqu'à 80% (environ 22 kg) avec de l'eau, poussez et refermez le bouchon. Assurez-vous que les sacs à eau sont fermement fixés au produit et qu'il n'y a pas de fuite d'eau avant que le produit ne soit complètement gonflé, et ne laissez jamais les enfants jouer sur le toboggan sans installer les sacs à eau. (Voir image A.)
- Poussez les piquets au sol à travers les trous à la base du ventilateur. Vous devrez peut-être utiliser un marteau pour les placer correctement.
- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation du ventilateur (pompe à air) est en position OFF. Assurez-vous que les connexions électriques placées en toute sécurité et que le risque de trébuchement est réduit au minimum.
- Le ventilateur (pompe à air) doit être solidement installé et fixé au sol avant utilisation. Branchez le ventilateur (pompe à air) dans une prise de courant au sol approuvée.

- Assurez-vous que le gonfleur (pompe à air) est exempt de débris et bien placée pour éviter de trébucher.
- Mettez l'interrupteur du ventilateur (pompe à air) en position ON. Le ventilateur (pompe à air) à flux d'air continu doit rester en marche en permanence pendant l'utilisation du produit. (Voir l'image B.)
- Le produit doit être entièrement gonflé.
- Les piquets de soutien au sol sont utilisés pour les surfaces de pelouse. Accrochez et fixez chaque piquet de sol fourni à travers chaque boucle du produit. Pour éviter qu'ils ne se renversent ou ne se soulèvent pendant le jeu, enfoncez fermement les piquets dans le sol. Assurez-vous que l'extrémité crochue du piquet est au-dessus de la boucle à tout moment pendant l'utilisation. Les piquets doivent être placés au niveau du sol ou sous le sol pour réduire le risque de trébuchement. (Voir image C.)
- Vérifiez l'âge recommandé et le poids des utilisateurs (imprimés sur le produit). Il ne doit pas dépasser le poids total du produit.
- Mettez les accessoires de jeu inclus, s'il y en a, pour jouer sur le produit (voir les images D, E)
- Si le produit est livré avec des coussins de soutien sur les côtés, ne vous tenez pas debout ou ne vous asseyez pas sur les coussins.

**Conseil :** Une fuite d'air au niveau des coutures est nécessaire car le produit se gonfle avec un flux d'air constant et cette fuite est nécessaire pour éviter que le produit ne se gonfle trop.

**Conseil :** L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'orientation d'installation de l'équipement gonflable vers le soleil. La surface de toboggan du produit ne doit pas faire face au soleil, car les rayons du soleil peuvent éblouir les yeux des enfants lorsqu'ils glissent le long du toboggan.




## DÉMONTAGE

- Veillez à ce que tous les enfants sortent du produit.
- Assurez-vous que le produit est exempt de corps étrangers.
- S'il y a de l'eau à l'intérieur des coutures après avoir utilisé la piscine d'eau, veuillez laisser le souffleur d'air en marche pendant environ 30 minutes pour le sécher avant de l'emballer.
- Mettez l'interrupteur d'alimentation du ventilateur (pompe à air) sur OFF.
- Débranchez le cordon d'alimentation du ventilateur (pompe à air).
- Desserrez la fermeture auto-agrippante et séparez le tube de gonflage du souffleur. Le produit devrait se dégonfler tout seul en 5 minutes. Assurez-vous que le produit est complètement dégonflé. (Voir image F.)
- Retirez les piquets de soutien au sol.
- Pliez le produit en deux à partir des deux extrémités, puis pliez-le en deux 2 fois de plus des deux côtés, à la verticale du premier pli. (Voir les images G, H, I)
- Enroulez-le fermement à partir de l'extrémité opposée au tube de gonflage. ( voir les images J, K)
- Glissez le sac de transport sur le produit plié et les piquets (balles en plastique ou sacs d'eau). Fermez le sac. (voir l'image L)

## ENTRETIEN

- Les contrôles et l'entretien des parties principales des jouets doivent être effectués à intervalles réguliers, si ces contrôles ne sont pas effectués, les jouets risquent de se renverser ou de devenir un danger. Dans la mesure du possible, les instructions seront également placées sur le jouet.
- L'inspection et l'entretien saisonniers doivent être effectués pour détecter tout dommage ou fuite du produit.
- Le produit peut être nettoyé avec un détergent doux. Gardez l'eau à l'écart du souffleur (pompe à air) en tout temps.
- Ne stockez pas le produit lorsqu'il est mouillé. Rangez le produit et le ventilateur dans un endroit sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



## RÉPARATION

En cas de rupture du produit, veuillez le réparer en le cousant à la main. Chaque type de produit est fourni avec un kit de réparation comprenant six pièces de tissu (deux pièces pour chaque couleur). Les fils et les aiguilles à coudre ne sont pas fournis et doivent être achetés par vous-même (une aiguille à coudre 3 # est suggérée).

- Arrêtez le ventilateur et dégonflez le produit.
- Enfilez une aiguille avec un fil de rechange et faites un nœud à son extrémité.
- Fermez le tissu déchiré et cousez le long du trou. Faites un nœud après la couture pour éviter que le fil ne se détache.

En cas de déchirure du tissu (comme illustré sur l'image M), couvrez la déchirure avec un morceau de tissu de réparation de taille appropriée. Ensuite, cousez le tissu de réparation le long de ses côtés. Lors de la réparation, vous devez tenir compte du fait que la couture ne doit être effectuée que sur la couche superficielle du tissu d'origine, et non sur sa couche inférieure.

En cas de déchirure de la couture (comme indiqué sur l'image N), la couture ne doit se faire qu'entre les deux tissus fendus et non pas sur la sous-couche ou sur un autre tissu.


En cas de déchirure de grande taille ou de dommages structurels internes, veuillez changer de produit ou faire appel à des professionnels pour la réparation. Les fuites d'air sont normales dans la position réparée et la pression d'air du produit réparé peut être inférieure à celle de l'original. Mais cela n'affectera pas l'utilisation normale du produit.

- Il n'est pas conseillé de réparer une position plus de deux fois.
- Les aiguilles doivent être bien entretenues et ne doivent pas être laissées sur le produit après la couture.
- Il est recommandé aux personnes ayant des compétences en couture d'effectuer les travaux de réparation.



## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU TUYAU D'EAU


- Les composants et accessoires du tube d'eau sont présentés ci-dessous (les numéros des arroseurs sont sujets à différents modèles, notre exemple d'installation comporte 2 arroseurs) :



Tête d'arrosage ①




Tête d'arrosage ②



Joint de tuyau d'eau






Collier de serrage



Les numéros des sprinklers correspondent à différentes catégories de produits. Par conséquent, chaque arroseur a ses propres numéros de série uniques qui doivent correspondre. Par exemple, l'arroseur 1 correspond au numéro 1, l'arroseur 2 au numéro 2, etc. Après avoir confirmé la position correcte de chaque arroseur, fixez le tube d'eau avec les attaches Velcro sur le cadre.

### Installez le connecteur du tuyau d'eau:

- Après avoir fixé le tube d'eau par velcro, trouvez ensuite le connecteur de tube (union). Branchez le connecteur de tube (raccord de tuyau) à l'extrémité d'un tuyau d'eau domestique standard, comme indiqué dans l'instruction détaillée suivante.



- Fixez le collier de serrage (collier de serrage) à votre propre tuyau d'eau, comme indiqué sur l'illustration H.
- Fixez le connecteur de tuyau d'eau à votre propre tuyau d'eau à l'aide du collier de serrage, comme indiqué sur l'illustration des photos I. Pour éviter les débordements ou les fuites d'eau dus à une pression d'eau élevée, assurez-vous que votre tube d'eau recouvre complètement l'avant du connecteur de tube d'eau de manière correcte.
- Après avoir fixé le tuyau d'eau au connecteur, vissez et verrouillez le collier de serrage sur le tuyau, comme indiqué sur l'illustration J.
- Pour une installation correcte, il est nécessaire de pincer la partie annulaire du collier d'une main et de serrer la poignée du collier de serrage dans le sens des aiguilles d'une montre de l'autre main jusqu'à ce qu'ils soient fermement fixés et ne puissent pas tourner.



## Antes de Empezar

Lea atentamente todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

### Advertencias

**Atención:** Solo para uso doméstico.

**Atención:** Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de sus padres.

**Peligro:** Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de los bebés y los niños, ya que de lo contrario pueden suponer un peligro de asfixia.

**Peligro:** La falta de fijación puede provocar un riesgo de vuelco o de caída.

### Advertencias Generales

- ⚠ El producto debe instalarse y usarse bajo la supervisión de un adulto.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Quite todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, una instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Asegure una superficie segura durante el montaje, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana, firme y estable.
- ⚠ Por favor, revise y mantenga el producto regularmente, y las piezas más importantes deben estar suspendidas, fijadas o ancladas bien al suelo.

## ■ CASTILLO HINCHABLE

CONSERVE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS.  
LEA TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD ANTES DE LA INSTALACIÓN.  
CREEMOS QUE LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO. POR FAVOR, SIGA TODAS LAS  
REGLAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS.

### ¡ADVERTENCIA! PRODUCTO OPERADO ELÉCTRICAMENTE

SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. LA OPERACIÓN DEL SOPLADOR (BOMBA DE AIRE) NO ESTÁ RECOMENDADA PARA NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS. COMO CON TODOS LOS PRODUCTOS ELÉCTRICOS, SE DEBEN TOMAR PRECAUCIONES DURANTE LA MANIPULACIÓN Y EL USO PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS.

### ATENCIÓN:

NO ES ADECUADO PARA ADULTOS.  
NO ES ADECUADO PARA ALQUILER O  
USO COMERCIAL.  
SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE UN  
ADULTO.  
SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN  
ADULTO.

### ¡ADVERTENCIA!

SOLO PARA USO DOMÉSTICO. EL  
USO EN EL EXTERIOR DEBE  
REALIZARSE ÚNICAMENTE EN  
TERRENOS BLANDOS.

Nota: No utilice en condiciones de lluvia, viento o clima extremo.



### ¡ADVERTENCIA!

No es adecuado para niños menores de 3 años. Las piezas pequeñas pueden tragarse accidentalmente.

## INSTALACIÓN

- Compruebe que el suelo donde se va a instalar el producto no tiene objetos punzantes ni escombros. No instale el producto sobre hormigón o cualquier superficie dura.
- Coloque el producto en una superficie blanda y nivelada, a una distancia mínima de 2 metros de cualquier estructura u obstáculo, como una valla, un garaje o una casa, ramas colgantes, tendederos o cables eléctricos.
- Asegúrese de que la zona de juego esté libre de peligros como muebles, paredes, objetos afilados, otras superficies duras, etc.
- Instale el producto lejos del agua y de cualquier peligro potencial de incendio .
- Mantenga el soplador (bomba de aire) y el cable de alimentación lejos de zonas con agua y humedad. Si el agua entra en contacto con el soplador (bomba de aire), desenchufe el cable de alimentación del soplador (bomba de aire). No lo ponga en funcionamiento hasta que el soplador esté completamente seco.
- Saque el producto de la bolsa de transporte. Si la hay, asegúrese de que la cubierta deslizante que viene con el producto esté bien estirada de arriba a abajo. Asegúrese de colocar el producto lo más cerca posible de la fuente de alimentación.
- Estire el tubo de inflado y acópelo al extremo del soplador (bomba de aire). Asegúrese de que el tubo de inflado esté bien sujetado y en buenas condiciones. El tubo de inflado debe estar recto y sin torcer. Vuelva a colocar el soplador (bomba de aire) si es necesario.
- Si el producto viene con bolsas de agua, siga las instrucciones mencionadas. En caso contrario, salte este punto. Extienda el producto, coloque y fije las bolsas de agua vacías en los dos lados del producto. Abra el tapón y llene de agua las bolsas de agua hasta el 80% (unos 22 kg), empuje y cierre el tapón. Asegúrese de que las bolsas de agua están firmemente sujetas al producto y que no hay fugas de agua antes de que el producto esté completamente inflado, y nunca permita que los niños jueguen en el tobogán sin instalar las bolsas de agua. (Consulte la imagen A.)
- Empuje las estacas de tierra a través de los agujeros de la base del soplador. Es posible que tenga que utilizar un martillo para su correcta colocación.

- Asegúrese de que el interruptor de alimentación del soplador (bomba de aire) esté en la posición OFF. Asegúrese de que las conexiones eléctricas estén situadas de forma segura y que se minimice el riesgo de tropiezo.
- El soplador (bomba de aire) debe estar bien colocado y fijado al suelo antes de su uso. Enchufe el soplador (bomba de aire) en una toma de corriente de tierra aprobada.
- Asegúrese de que el soplador (bomba de aire) no tenga residuos y esté bien colocado para evitar que se vuelque.
- Gire el interruptor del soplador (bomba de aire) a la posición ON. El soplador (bomba de aire) de flujo de aire continuo debe permanecer encendido en todo momento mientras se utiliza el producto. (Consulte la imagen B.)
- El producto debe estar completamente inflado.
- Las estacas de soporte de suelo se utilizan para superficies de césped. Enganche y encaje cada una de las estacas de suelo suministradas a través de cada bucle del producto. Para evitar que se vuelque o se levante durante el juego, introduzca las estacas firmemente en el suelo. Asegúrese de que el extremo enganchado de la estaca esté sobre el bucle en todo momento durante el uso. Las estacas deben colocarse a nivel o por debajo del suelo para reducir el riesgo de tropiezos. (Consulte la imagen C.)
- Compruebe la recomendación de edad y los pesos del usuario (impresos en el producto). No debe exceder el peso total para el producto.
- Coloque los accesorios de juego incluidos, si los hay, para jugar en el producto. (Consulte las imágenes D, E.)
- Si el producto viene con cojines de soporte a los lados, no se pare ni se siente sobre los cojines.



Sugerencia: La fuga de aire por las costuras es necesaria porque el producto se infla con un flujo de aire constante y esta fuga es necesaria para evitar que el producto se inflé demasiado.

Sugerencia: Se llama la atención del usuario sobre la orientación de la instalación del equipo inflable hacia el sol. La superficie de deslizamiento del producto no debe estar orientada hacia el sol, ya que los rayos del sol pueden deslumbrar los ojos de los niños cuando se deslizan por el tobogán.



## DESMONTAJE

- Asegúrese de que todos los niños salgan del producto.
- Asegúrese de que el producto esté libre de objetos extraños.
- Si hay agua dentro de las costuras después de usar la piscina de agua, mantenga el soplador de aire en funcionamiento durante unos 30 minutos para secar eso antes de empacar.
- Ponga el interruptor de alimentación del soplador (bomba de aire) en OFF.
- Desenchufe el cable de alimentación del soplador (bomba de aire).
- Afloje el cierre de velcro y separe el tubo de inflado del soplador. El producto debe desinflarse por sí solo en 5 minutos. Asegúrese de que el producto esté completamente desinflado. (Consulte la imagen F.)
- Retire las estacas de soporte de suelo.
- Doble el producto por la mitad desde ambos extremos y, a continuación, dóblelo por la mitad 2 veces más desde ambos lados, en sentido vertical al primer pliegue. (Consulte las imágenes G, H, I)
- Enróllelo firmemente desde el extremo opuesto al tubo de inflado. (Consulte las imágenes J, K.)
- Deslice la bolsa de transporte sobre el producto doblado y las estacas (bolas de plástico o bolsas de agua). Cierre la bolsa con una cremallera. (Consulte la imagen L.)



## MANTENIMIENTO

- Las comprobaciones y el mantenimiento de las partes principales de los juguetes deben realizarse a intervalos regulares, si no se realizan estas comprobaciones, los juguetes podrían volcar o convertirse en un peligro. Siempre que sea posible, las instrucciones se colocarán también en el juguete.
- La inspección y el mantenimiento estacionales deben realizarse para detectar cualquier daño o fuga del producto.
- El producto puede limpiarse con un detergente suave. Mantenga el agua alejada del soplador (bomba de aire) en todo momento.
- No almacene el producto cuando esté mojado. Guarde el producto y el soplador en un lugar seco cuando no lo utilice.

## REPARACIÓN

En caso de que el producto se rompa, por favor, repárelo cosiéndolo a mano. Cada tipo de producto se suministra con un kit de reparación que incluye seis piezas de tela (dos piezas para cada color). Los hilos y las agujas de coser no se suministran y debe comprarlos usted mismo (se sugiere una aguja de coser 3#).

- Apague el soplador de aire y desinflé el producto.
- Enhebre una aguja con un hilo de repuesto y haga un nudo en su extremo .
- Cierre la tela rota y cosa a lo largo del hueco. Haga un nudo después de coser para evitar que el hilo quede suelto.

En caso de la rotura de tela (como se muestra en la imagen M), cubra la rotura con un trozo de tela de reparación del tamaño adecuado. A continuación, cosa la tela de reparación a lo largo de sus lados. Durante la reparación, debe tener en cuenta que la costura solo debe realizarse en la capa superficial de la tela original y no en su capa inferior.

En caso de la rotura en la posición de costura (como se muestra en la imagen N), la costura solo debe realizarse entre las dos telas divididas y no debe llegar a la capa inferior ni a ninguna otra tela.


En caso de la rotura de gran tamaño o de los daños estructurales internos, cambie el producto o encargue la reparación a profesionales. Las fugas de aire son normales en la posición reparada y la presión de aire del producto reparado puede ser inferior a la original. Pero no afectará al uso normal del producto.

- No se recomienda reparar en una posición más de dos veces.
- Las agujas deben cuidarse bien y no deben dejarse en el producto después de coser.
- Se recomienda que las personas con técnicas de costura realicen los trabajos de reparación.



## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL TUBO DE AGUA


- Los componentes y accesorios del tubo de agua se muestran a continuación (Los números de aspersores están sujetos a diferentes modelos, nuestro ejemplo de instalación tiene 2 aspersores):



Cabeza de aspersor ①




Cabeza de aspersor ②



Junta de tubo de agua






Abrazadera



Los números de los aspersores están sujetos a diferentes categorías de productos. Por lo tanto, cada aspersor tiene sus propios números de serie únicos que deben coincidir. Por ejemplo, el aspersor 1 corresponde al nº 1, el aspersor 2 al nº 2, etc. Despues de confirmar la posición correcta de cada aspersor, ate el tubo de agua junto con los velcros de fijación en la estructura.

### Instalación del conector del tubo de agua:

- Después de fijar el tubo de agua por velcros, a continuación, busque el conector de tubo (unión).
- Conecte el conector de tubo (conector de manguera) al extremo de un tubo de agua doméstico estándar, como se muestra en la siguiente instrucción detallada.



- Ate la abrazadera de tubo (abrazadera de manguera) a su propio tubo de agua, como se muestra en la ilustración H.
- Conecte el conector del tubo de agua a su propio tubo de agua con la abrazadera del tubo, como en la ilustración de las fotos I. Para evitar derrames de agua o fugas debido a la alta presión del agua, asegúrese de que su tubo de agua cubre completamente la parte delantera del conector del tubo correctamente.
- Después de unir el tubo de agua con el conector, atornille y bloquee la abrazadera de la manguera (abrazadera de tubo) al tubo, como se muestra en la ilustración J.
- Para una correcta instalación, es necesario pellizcar la parte anular de la abrazadera con una mano y apretar en el sentido horario el mango de la abrazadera de la manguera (abrazadera de tubo) con la otra mano hasta que se fijen firmemente y no puedan girar.



## Prima di Iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

### Avvertenza

**Attenzione:** solo per uso domestico.

**Attenzione:** I bambini devono usare questo prodotto sotto la supervisione dei genitori.

**Pericolo:** Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.

**Pericolo:** La mancanza di accessorio può causare un rischio di ribaltamento.

---

### Avvertenze Generali

---

- ⚠ Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
  - ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
  - ⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e tutti gli accessori.
  - ⚠ Si prega di assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può portare a un pericolo.
  - ⚠ Si consiglia, ove possibile, di montare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
  - ⚠ Garantire una superficie sicura durante il montaggio e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile.
  - ⚠ Si prega di controllare e manutenere regolarmente, le parti più importanti per la sospensione, il fissaggio, l'ancoraggio a terra.
-

## ■ CASTELLO GONFIABILE

CONSERVARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER LA CONSULTAZIONE FUTURA.  
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI MONTARE IL  
PRODOTTO.LA SICUREZZA DEVE ESSERE MESSA A FUOCO SOPRA TUTTI.  
SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI PER ASSICURARE LA SICUREZZA DEI TUOI  
BAMBINI.

## AVVERTENZA! PRODOTTO ELETTRICO

UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO ELETTRICO SOLO SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO. NON SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL GONFIATORE (LA POMPA AD ARIA) DA UN BAMBINO SOTTO I 12 ANNI. COME TUTTI I PRODOTTI ELETTRICI, LE PRECAUZIONI DEVONO ESSERE PRESE PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE.

## ATTENZIONE!

NON ADATTO A ADULTI.  
NON ADATTO A NOLEGGIO O SCOPI COMMERCIALI.  
MONTAGGIO DA ADULTO RICHIESTO.  
RICHIEDERE DI SUPERVISIONE DEI GENITORI.  
SOLO PER USO DOMESTICO.



## AVVERTENZA!

Non adatto a bambini di età inferiore di 3 anni. Le piccole parti possono essere ingerite.

## AVVERTENZA!

SOLO PER USO DOMESTICO. UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SOLO SU PAVIMENTO MORBIDO PER USO ESTERNO.

## INSTALLAZIONE

- Assicurarsi che il pavimento su cui verrà installato il prodotto non contenga oggetti appuntiti o detriti e non installare il prodotto su cemento o superficie dura.
- Collocare il prodotto su una superficie piana e morbida ad almeno 2 metri da qualsiasi struttura o ostacolo come recinzione, garage, casa, rami sporgenti, linee di lavaggio o cavi elettrici.
- Assicurarsi che l'area di gioco sia libera da pericoli come mobili, pareti, oggetti appuntiti, altre superfici dure, ecc.
- Installare il prodotto lontano da acqua e rischi di incendio.
- Tenere il gonfiatore (pompa dell'aria) e il cavo di alimentazione lontano dalle aree di acqua e umidità. Se l'acqua viene a contatto con il gonfiatore (pompa dell'aria), scollegare il cavo di alimentazione del gonfiatore (pompa dell'aria). Non azionare il gonfiatore fino a quando non è completamente asciutto.
- Rimuovere il prodotto dalla borsa di trasporto. Se il prodotto viene fornito con un coperchio scorrevole, assicurarsi che sia stretto dall'alto verso il basso. Posizionare il prodotto il più vicino possibile alla fonte di alimentazione.
- Allungare il tubo di gonfiaggio e fissarlo all'estremità del gonfiatore (pompa dell'aria). Assicurarsi che il tubo di gonfiaggio sia saldamente fissato e in buone condizioni. Il tubo di gonfiaggio deve essere dritto e non attorcigliato. Riposizionare il gonfiatore (pompa dell'aria) se necessario.
- Se il prodotto viene fornito con sacche d'acqua, seguire le istruzioni seguenti, altrimenti saltare questo punto. Stendere il prodotto, posizionare e fissare le sacche d'acqua vuote su entrambi i lati del prodotto. Aprire il tappo e riempire le sacche con acqua fino all'80% (circa 22 kg), spingere e chiudere il tappo. Assicurarsi che le sacche d'acqua siano ben fissate sul prodotto e che non vi siano perdite d'acqua prima che il prodotto sia completamente gonfiato e non lasciare mai che i bambini giochino sullo scivolo senza sacche d'acqua installate (vedi immagine A).
- Inserire i picchetti nei fori nella base del gonfiatore. Potrebbe essere necessario utilizzare un martello per posizionarli correttamente. Accertarsi che l'interruttore del gonfiatore (pompa dell'aria) sia in posizione OFF. Assicurarsi che i collegamenti elettrici siano posizionati in modo sicuro e che il rischio di inciampare sia ridotto al minimo.

- Il gonfiatore (pompa dell'aria) deve essere installato in modo sicuro e fissato a terra prima dell'uso. Collegare il gonfiatore (pompa dell'aria) a una presa a terra approvata.
- Assicurarsi che il gonfiatore (pompa dell'aria) sia privo di detriti e ben posizionato per evitare il ribaltamento.
- Impostare l'interruttore del gonfiatore (pompa dell'aria) su ON. Il gonfiatore del flusso d'aria continuo (pompa dell'aria) deve essere sempre acceso durante l'utilizzo del prodotto (vedi immagine B).
- Il prodotto deve essere completamente gonfiato.
- I picchetti di supporto a terra vengono utilizzati per le superfici del prato. Agganciare e fissare ogni picchetto a terra fornito attraverso ciascun anello del prodotto. Per evitare che si ribaltino o si sollevino durante il gioco, spingere saldamente i picchetti di supporto nel terreno. Assicurarsi che l'estremità ad uncino del picchetto sia sempre sopra l'anello durante l'uso. I picchetti devono essere posizionati a livello del terreno o sotto terra per ridurre il rischio di inciampare. (vedi immagine C)
- Si prega di controllare l'età consigliata e il peso dell'utente (stampato sul prodotto). Non devi superare il peso totale del prodotto.
- Mettere gli eventuali accessori di gioco inclusi nel prodotto (vedi foto D, E)
- Se il prodotto viene fornito con cuscini di supporto sui lati, non stare o sedersi su questi cuscini.


Suggerimento: È necessaria una perdita d'aria attraverso le cuciture perché il prodotto è gonfiato da un flusso d'aria costante e questa perdita È necessaria per evitare che il prodotto si gonfi troppo.

Suggerimento: Si attira l'attenzione sull'orientamento dell'installazione dell'attrezzatura gonfiabile verso sole. La superficie dello scivolo del prodotto non deve essere rivolta verso il sole, poiché la luce solare può abbagliare gli occhi dei bambini mentre scivolano giù dallo scivolo.



## SMONTAGGIO

- Assicurarsi che tutti i bambini escano dal prodotto.
- Assicurarsi che il prodotto sia privo di corpi estranei.
- Se c'è acqua all'interno delle cuciture dopo l'uso della piscina d'acqua mantenere il gonfiatore in funzione per circa 30 minuti per asciugarlo prima di imballarlo.
- Ruotare l'interruttore del gonfiatore (pompa dell'aria) su OFF.
- Scollegare il cavo di alimentazione del gonfiatore (pompa dell'aria).
- Allentare il velcro e staccare il tubo di gonfiaggio dal gonfiatore. Il prodotto dovrebbe sgonfiarsi da solo entro 5 minuti. Assicurarsi che il prodotto sia completamente sgonfiato. (vedi immagine F) Rimuovere i picchetti di supporto a terra.
- Piegare il prodotto a metà da entrambe le estremità, quindi piegarlo a metà altre 2 volte da entrambi i lati, in verticale rispetto alla prima piega (vedere le immagini G, H, I). Avvolgerlo saldamente dall'estremità opposta al tubo di gonfiaggio. (vedi immagine, J, K)
- Far scorrere la sacca di trasporto sul prodotto piegato e sui picchetti (palline di plastica o sacche d'acqua). Chiudere il sacchetto (vedi immagine L)



## MANUTENZIONE

Le ispezioni e la manutenzione delle parti principali dei giocattoli Le ispezioni e la manutenzione delle parti principali dei giocattoli devono essere eseguite a intervalli regolari. Se questi controlli non vengono eseguiti, i giocattoli potrebbero ribaltarsi o diventare un pericolo. Quando possibile, le istruzioni devono essere affisse anche sul giocattolo.

Ispezione e manutenzione stagionali devono essere eseguite per rilevare eventuali danni o perdite di prodotto.

Il prodotto può essere pulito con un detergente delicato. Tenere sempre l'acqua lontano dal gonfiatore (pompa dell'aria).

Non conservare il prodotto quando è bagnato. Conservare il prodotto e il gonfiatore in ambienti asciutti quando non in uso.

## RIPARAZIONE


In caso di rottura del prodotto, si prega di rattrappire tramite cucitura a mano. Ogni tipo di prodotto viene fornito con un kit di riparazione che comprende sei pezzi di stoffa (due pezzi per ogni colore). I fili e gli aghi da cucito non sono forniti e dovresti acquistare da solo (si consiglia l'ago da cucito 3 #).

- Spegnere il gonfiatore e sgonfiare il prodotto.
- Infilare un ago con un filo di riserva e fare un nodo all'estremità.
- Chiudere il tessuto rotto e cucire lungo lo spazio vuoto. Fare un nodo dopo la cucitura per evitare che il filo si allentino.
- In caso di strappo del tessuto (come mostrato nella figura M), coprire lo strappo con un panno di riparazione delle dimensioni appropriate. Quindi cucire il pezzo di tessuto di riparazione lungo i suoi lati.
- Durante la riparazione, è necessario notare che la cucitura deve essere eseguita solo sullo strato superficiale del tessuto originale e non sul suo sottofondo.
- In caso di strappo nella cucitura (come mostrato nella figura N), la cucitura deve essere eseguita solo tra i due tessuti divisi e non sul sottofondo o su un altro tessuto.
- In caso di grandi lacerazioni o danni strutturali interni, si prega di cambiare il prodotto o chiamare i professionisti per la riparazione. Le perdite d'aria sono normali nella posizione riparata e la pressione dell'aria del prodotto riparato può essere inferiore di quella dell'originale. Ma ciò non influirà sul normale utilizzo del prodotto.
- Non è consigliabile riparare una posizione più di due volte.
- Gli aghi devono essere ben mantenuti e non devono essere lasciati sul prodotto dopo la cucitura.
- Si suggerisce che le persone con la tecnica di cucito eseguano i lavori di riparazione.



## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL TUBO DELL'ACQUA


- I componenti del tubo dell'acqua e gli accessori sono indicati di seguito (il numero di irrigatori è soggetto a diversi modelli, il nostro esempio di installazione ha 2 irrigatori):



Testa dell'irrigatore ①




Testa dell'irrigatore ②



Giunto per tubi dell'acqua






Morsetto per tubi



I numeri degli irrigatori sono soggetti a diverse categorie di prodotti. Pertanto, ogni irrigatore ha un numero di serie unico da abbinare. Ad esempio, l'irrigatore 1 corrisponde al numero 1, l'irrigatore 2 al numero 2, ecc. Dopo aver confermato la giusta posizione di ogni irrigatore, legare il tubo dell'acqua con i velcri fissi nella struttura.

### Installazione del connettore del tubo dell'acqua:

- Dopo aver fissato il tubo dell'acqua con il velcro, trovare il connettore del tubo (giunto).
- Collegare il connettore del tubo all'estremità di un tubo dell'acqua domestico standard, come mostrato nelle seguenti istruzioni dettagliate.



- Legare il morsetto per tubi (morsetto per tubo) al proprio tubo dell'acqua, come mostra la foto H.
- Collegare il connettore del tubo dell'acqua al tubo dell'acqua con la fascetta, come mostrato nella foto I. Per evitare fuoriuscite o perdite d'acqua dovute all'alta pressione dell'acqua, assicurarsi che il tubo dell'acqua copra completamente la parte anteriore del connettore.
- Dopo aver collegato il tubo dell'acqua con il connettore, si prega di avvitare e bloccare la fascetta stringitubo al tubo, come mostra la foto J.
- Per una corretta installazione, è necessario stringere la parte anulare della fascetta con una mano e stringere in senso orario la maniglia della fascetta per tubi con l'altra mano fino a quando non sono fissate saldamente e non possono ruotare.



## Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

### Uwaga

**Uwaga:** Produkt wyłącznie do użytku domowego

**Uwaga:** Dzieci mogą używać tego produktu jedynie pod nadzorem dorosłych.

**Niebezpieczeństwo:** Trzymaj wszystkie małe części i opakowania tego produktu z dala od niemowląt i dzieci - w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

**Niebezpieczeństw:** Brak mocowania może spowodować ryzyko przewrócenia lub upadku.

### Ogólne ostrzeżenia

- ⚠️ Produkt musi być złożony i używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- ⚠️ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- ⚠️ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- ⚠️ Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.
- ⚠️ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- ⚠️ Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠️ Należy regularnie sprawdzać i konserwować najważniejsze części produktu takie jak mocowania czy zakotwiczenie do podłoża.

## ■ DMUCHANY PARK WODNY

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.  
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO DZIECKA PROSIMY O  
STOSOWANIE SIĘ DO INFORMACJI I OSTRZEŻEŃ ZAWARTYCH W  
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

### OSTRZEŻENIE!

PRODUKT WYMAGA UŻYCIA DMUCHAWY ELEKTRYCZNEJ  
WYMAGANY STAŁY NADZÓR OSOBY DOROSŁEJ. DZIECI PONIŻEJ 12 ROKU  
ŻYCIA NIE MOGĄ OBSŁUGIWAĆ DMUCHAWY (POMPY POWIETRZA). W  
PRZYPADKU WSZYSTKICH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, PODCZAS  
OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ŚRODKÓW  
OSTROŻNOŚCI, ABY UNIKNAĆ RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM.

### UWAGA:

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO  
UŻYTKU PRZEZ DZIECI

NIE NALEŻY UŻYWAĆ PRODUKTU DO CELÓW  
KOMERCYJNYCH

WYMAGANY MONTAŻ PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ  
WYMAGANY STAŁY NADZÓR OSOBY  
DOROSŁEJ



### OSTRZEŻENIE!

Produkt nieodpowiedni dla  
dzieci poniżej 3 roku życia.  
Rzyko połknięcia małych  
części.

### OSTRZEŻENIE!

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO  
UŻYTKU PRYWATNEGO ORAZ NA ZEWNĄTRZ.

PRODUKT NALEŻY UMIEŚCIĆ NA MIĘKKIM  
PODŁOŻU.

- Nie używać podczas deszczu, wiatru lub innych  
nieprzyjaznych warunkach pogodowych.

## MONTAŻ

- Upewnij się, że obszar, na którym chcesz umieścić produkt jest bezpieczny oraz wolny od kamieni, ostrych przedmiotów lub innych przeszkód. Nie umieszczaj produktu na twardym podłożu, takim jak beton, asfalt lub drewno.
- Umieść park wodny na miękkim podłożu w odległości co najmniej 2 metrów od wszelkich innych obiektów, takich jak ogrodzenia, drzewa, zbiorniki wodne, gałęzie, sznury lub przewody.
- Umieść park wodny z dala od mebli, ścian, ostrych przedmiotów, twardych powierzchni lub innych przeszkód.
- Umieść produkt z dala od wody i źródeł ognia.
- Trzymaj dmuchawę (pompę powietrza) i przewód zasilający z dala od wody i wilgoci. W przypadku kontaktu z wodą odłącz dmuchawę od źródła zasilania. Nie używaj do czasu całkowitego wyschnięcia.
- Po wyjęciu produktu z opakowania upewnij się, że osłona zjeżdżalni jest odpowiednio naciągnięta. Umieść produkt jak najbliżej źródła zasilania.
- Rozciągnij rurę i umieść dmuchawę (pompę powietrza) na jednym z jej końców. Upewnij się, że rura nie jest uszkodzona i jest prawidłowo zamocowana. Rura powinna być prosta. W razie potrzeby zmień położenie dmuchawy.
- Jeśli produkt jest wyposażony w torby na wodę, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. W przeciwnym wypadku pomini poniższy krok. Rozłoż produkt i umieść torby na wodę po obu jego stronach. Otwórz korek i napełnij każdą z toreb do 80% (ok. 22 kg). Następnie zamknij korek. Przed przystąpieniem do napompowania produktu upewnij się, że torby na wodę są prawidłowo zamocowane, a woda nie wycieka. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę, jeśli torby na wodę nie są przymocowane do produktu (patrz rysunek A).
- Przymocuj dmuchawę (pompę powietrza) do podłożu przy użyciu specjalnych kółków. Może okazać się konieczne użycie młotka.
- Upewnij się, że wyłącznik zasilania dmuchawy (pompy powietrza) jest w pozycji „OFF”, a dmuchawa jest prawidłowo podłączona do źródła zasilania.

- Przed przystąpieniem do użytkowania dmuchawa (pompa powietrza) musi zostać prawidłowo zamocowana do podłoża. Podłącz dmuchawę do uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Upewnij się, że dmuchawa (pompa powietrza) jest wolna od zanieczyszczeń i zabezpieczona przed przewróceniem.
- Włącz dmuchawę (pompę powietrza). Podczas użytkowania produktu dmuchawa powinna pozostać włączona, aby stale pompować powietrze (patrz rysunek B). Ponieważ produkt jest stale dopompowywany, wypływ części powietrza jest normalny i konieczny.
- Upewnij się, że produkt jest w pełni napompowany, zanim dzieci przystąpią do użytkowania.
- Zmontuj produkt prawidłowo i zabezpiecz go za pomocą specjalnych kołków. Aby zapobiec przewróceniu się produktu, wbij kołki w ziemię i regularnie sprawdzaj czy są mocno osadzone. Kołki powinny być na równi z ziemią lub wkopane w ziemię, aby zmniejszyć ryzyko potknięcia się o nie (patrz rysunek C).
- Przed użyciem zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi wieku i wagi użytkowników (nadruk na produkcie). Nie przeciążaj produktu.
- Jeśli do zestawu dołączono akcesoria do zabawy, umieść je wewnętrz produktu (patrz rysunek D i E).
- Nie stawaj ani nie siadaj na poduszkach podpierających, jeśli produkt jest w nie wyposażony.

Uwaga: Ponieważ produkt jest stale dopompowywany, wypływ części powietrza jest normalny i konieczny.

Uwaga: Zjeżdżalnia nie powinna być skierowana w stronę słońca, ponieważ może to wywołać u dzieci zawroty głowy podczas korzystania z produktu.



## DEMONTAŻ

- Upewnij się, że wszystkie dzieci opuściły park wodny.
- Upewnij się, że w parku wodnym nie znajdują się żadne obce przedmioty.
- Jeśli na szwach znajduje się woda, uruchom dmuchawę (pompę powietrza) na około 30 minut, aby wysuszyć produkt przed złożeniem w celu przechowywania.
- Wyłącz dmuchawę (pompę powietrza).
- Odłącz dmuchawę (pompę powietrza) od źródła zasilania.
- Odepnij rzep i odłącz rurę od dmuchawy (pompy powietrza). Powietrze powinno samoistnie ulecieć z produktu w ciągu ok.5 minut. Przed złożeniem w celu przechowywania upewnij się, że całe powietrze zostało spuszczone (patrz rysunek F).
- Usuń kołki zabezpieczające.
- Złożyć tkaninę na pół, trzymając za oba jej końce. Następnie złożyć jeszcze dwukrotnie, prostopadle do pierwszego złożenia. (patrz rysunek G, H, I).
- Zwiń tkaninę, zaczynając od końca znajdującego się po przeciwniej stronie otworu wlotowego powietrza (patrz rysunek J i K).
- Umieść produkt i kołki zabezpieczające (lub plastikowe piłki/torby na wodę) w torbie transportowej. Zapnij torbę (patrz rysunek L).



## KONSERWACJA

- Regularnie sprawdzaj wszystkie elementy parku wodnego. W przeciwnym razie park wodny może się przewrócić lub stanowić zagrożenie. Zachowaj instrukcję, aby móc wykorzystać ją w dowolnym czasie podczas użytkowania.
- Sprawdzaj elementy pod kątem ewentualnego uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia tkaniny, bezzwłocznie ją napraw.
- Aby utrzymać produkt w czystości, wycieraj park wodny/dmuchawę suchą ściereczką lub ściereczką z dodatkiem łagodnego detergentu.
- Pozostaw produkt do całkowitego wyschnięcia przed jego złożeniem w celu przechowywania. Nieużywany produkt i dmuchawę przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.

## NAPRAWA


W przypadku uszkodzenia tkaniny, bezzwłocznie ją napraw. Możesz wykorzystać dołączone do zestawu łatki naprawcze (2 sztuki w 3 kolorach) lub igłę i nitkę (brak w zestawie). Przed przystąpieniem do naprawy, dokładnie spuść powietrze i upewnij się, że powierzchnia produktu jest sucha.

- Wyłącz dmuchawę (pompę powietrza) i spuść powietrze z parku wodnego.
- Nawlecz nić na igłę.
- Zszyj tkaninę w miejscu uszkodzenia. Na końcu zawiąż supel na nici. W przypadku rozdarcia materiału (patrz rysunek M) naszyj łatkę naprawczą w odpowiednim rozmiarze. Upewnij się, że zszywasz wyłącznie wierzchnią warstwę tkaniny.
- W przypadku pęknięcia szwów (patrz rysunek N) zszyj wyłącznie warstwy tkaniny, które się rozeszły. Uważaj, aby nie zszyć innych warstw tkaniny.
- W przypadku dużych pęknięć lub wewnętrznych uszkodzeń konstrukcji wymień uszkodzony element lub zleć jego naprawę specjalistom. Wypływ części powietrza jest normalny, a ciśnienie powietrza naprawianego elementu może być niższe. Nie wpływa to jednak na prawidłowe użytkowanie produktu.
- Nie zaleca się łańcuchania więcej niż dwa razy w jednym miejscu.
- Po zakończonej naprawie nie zostawiaj igły w pobliżu tkaniny.
- Zaleca się, aby prace naprawcze wykonywały osoby z doświadczeniem w szyciu.



## MONTAŻ WĘŻA DOPROWADZAJĄCEGO WODĘ

- Elementy i akcesoria węża pokazano poniżej (ilość zraszaczów zależy od danego modelu, w poniższym przykładzie montażu są 2 zraszaczki):



Główica zraszaca ①




Główica zraszaca ②



Złącze węża






Zacisk węża



Ilość zraszaczów zależy od modelu produktu. Dlatego każdy zraszacz ma unikalny numer seryjny, po którym można go zidentyfikować i dopasować. Np. zraszacz nr 1 pasuje do części nr 1, zraszacz nr 2 pasuje do części nr 2 itd. Po sprawdzeniu rozmieszczenia zraszaczów należy przy mocować wąż doprowadzający wodę do konstrukcji za pomocą rzepów.

## Montaż złącza węża doprowadzającego wodę:

- Po zamocowaniu węża za pomocą rzepów zlokalizuj złącze.
- Podłącz złącze węża do końca standardowej rury z domowej instalacji, jak pokazano w poniższej instrukcji.



- Przymocuj zacisk węża do rury, jak pokazano na rysunku H.
- Podłącz złącze węża do rury za pomocą zacisku, jak pokazano na rysunku I. Aby uniknąć wycieku wody z powodu wysokiego ciśnienia, upewnij się, że rura całkowicie pokrywa przednią część złącza.
- Po zamocowaniu rury za pomocą złącza, przykręć i zablokuj zacisk węża do rury, jak pokazano na rysunku J.
- W celu prawidłowego montażu należy jedną ręką ścisnąć część pierścieniową zacisku, a drugą ręką dokręcić rączkę zacisku zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak aby części były zamocowane solidnie i nie mogły się obracać.



## Return / Damage Claim Instructions

**⚠ DO NOT discard the box / original packaging.**

In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.

**⚠ Take a photo of the box markings.**

A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.

**⚠ Take a photo of the damaged part (if applicable).**

A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.

**⚠ Send us an email with the images requested.**

Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.



## Rücksendung / Beschädigung Anweisungen

**⚠ Werfen Sie den Karton / die Originalverpackung NICHT weg.**

Falls eine Rücksendung erforderlich ist, muss der Artikel in der Originalverpackung zurückgeschickt werden. Andernfalls wird Ihre Rücksendung nicht angenommen.

**⚠ Machen Sie ein Foto von der Beschriftung des Kartons.**

Für den Fall, dass ein Ersatzteil benötigt wird, benötigen wir ein Foto der Beschriftung (Text) auf der Seite des Kartons. So können unsere Mitarbeiter Ihre Artikelnummer identifizieren und sicherstellen, dass Sie die richtigen Teile erhalten.

**⚠ Machen Sie ein Foto des beschädigten Teils (falls zutreffend).**

Ein Foto des beschädigten Teils ist immer erforderlich, um eine Reklamation einzureichen und eine schnelle Bearbeitung Ihres Ersatzteils oder Ihrer Rückerstattung zu gewährleisten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Karton haben, auch wenn er beschädigt ist.

**⚠ Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem gewünschten Foto.**

Schicken Sie uns eine E-Mail direkt vom Marktplatz, auf dem Sie den Artikel gekauft haben, mit den angehängten Fotos und einer Beschreibung Ihrer Reklamation.



## Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

### ⚠ NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.

Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.

### ⚠ Prenez une photo des marquages de la boîte.

Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.

### ⚠ Prenez une photo des dommages (le cas échéant).

Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.

### ⚠ Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.

Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.



## Instrucciones de Devolución / Reclamación de Daños

### ⚠ NO deseche la caja/embalaje original.

En caso de que se requiera una devolución, el artículo debe ser devuelto en la caja original. Sin esto su devolución no será aceptada.

### ⚠ Tome una foto de las marcas de la caja.

Se requiere una foto de las marcas (texto) en el lado de la caja en caso de que se necesite una pieza para reemplazarla. Esto ayuda a nuestro personal a identificar su número de producto para asegurarse de que recibe las piezas correctas.

### ⚠ Tome una foto de las piezas dañadas (si procede).

Una foto de los daños es siempre necesaria para presentar una reclamación y conseguir que su reemplazo o reembolso sea procesado rápidamente. Por favor, asegúrese de tener la caja aunque esté dañada.

### ⚠ Envíenos un correo electrónico con las imágenes solicitadas.

Envíenos un correo electrónico directamente desde el mercado donde se compró su artículo con las imágenes adjuntas y una descripción de su reclamación.



## Istruzioni Per La Restituzione / Reclamo Per Danni

- ⚠ NON scartare la scatola / confezione originale.**  
Nel caso in cui sia richiesto un reso, l'articolo deve essere restituito nella scatola originale. Senza la scatola originale il tuo reso non sarà accettato.
- ⚠ Fare una foto dei contrassegni sulla scatola.**  
È necessaria una foto dei contrassegni (testo) sul lato della scatola nel caso in cui la parte debba essere sostituita. Questo aiuta il nostro staff a identificare il numero del tuo prodotto per assicurarti di ricevere le parti corrette.
- ⚠ Fare una foto di Danno (se è applicabile).**  
Una foto del danno è sempre necessaria per presentare un reclamo e ottenere rapidamente la sostituzione o il rimborso. Assicurati di avere la scatola anche se è danneggiata.
- ⚠ Inviaci una mail con le immagini richieste.**  
Inviaci un'e-mail direttamente dal mercato in cui è stato acquistato il tuo articolo con le immagini allegate e una descrizione del tuo reclamo.



## Zwroty i reklamacje

- ⚠ Nie wyrzucaj oryginalnego opakowania.**  
Jeśli chcesz zwrócić produkt, musi znajdować się on w oryginalnym opakowaniu. Towar zwrócony w nieoryginalnym opakowaniu nie zostanie przyjęty.
- ⚠ Zrób zdjęcie oznaczeń na opakowaniu.**  
Jeśli jakakolwiek część wymaga wymiany, zrób zdjęcie oznaczeń kodu produktu, który znajduje się na opakowaniu. Pozwoli nam to zidentyfikować produkt i dostarczyć ci właściwą część.
- ⚠ Zrób zdjęcie uszkodzonej części (jeśli dotyczy).**  
Jeśli chcesz złożyć reklamację, zrób zdjęcie uszkodzonej części. Pozwoli nam to zatwierdzić reklamację i zlecić zwrot środków na twoje konto. Do złożenia reklamacji potrzebne będzie oryginalne opakowanie.
- ⚠ Skontaktuj się z nami.**  
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy. Załącz zdjęcia produktu i opis roszczenia.



**USA** office: Fontana

**AUS** office: Truganina

**ITA** office: Milano

**POL** office: Gdańsk

**DEU** office: FDS GmbH, Neuer Höltigbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland    **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

**GBR** office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham, Ipswich, IP6 0FL, United Kingdom