

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY continuera à fournir une EXPÉRIENCE D'ACHAT PRATIQUE, des PRODUITS DE QUALITÉ et un SERVICE EFFICACE !

Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA DE COMPRA FÁCIL, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE.

Con la tua valutazione incoraggiante, COSTWAY sarà più coerente per offrirti ESPERIENZA DI ACQUISTO FACILE, BUONI PRODOTTI e SERVIZIO EFFICIENTE!


Dzięki twojej opinii COSTWAY będzie mógł oferować jeszcze WYGODNIEJSZE ZAKUPY, LEPSZE PRODUKTY i SPRAWNIEJSZĄ OBSŁUGĘ KLIENTA.

US office: Fontana

UK office: Ipswich



DE office: FDS GmbH, Neuer Hölftigbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland





FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE




USER'S MANUAL
Storage Cabinet







6




G



x2

7




F



x4

5

8



B




x1

G



x2

9





F





x4

6





10





11





12




13




14





15





Before attach Side Panel (2), please insert Cam-lock (B) into the designated holes as shown. The open end of Cam-lock must be faced to outside.




16




17




18




19




Before attach Top Panel (1), please insert Cam-lock (B) into the designated holes as shown. The open end of Cam-lock must be faced to upside.




20




21




The close end is in back side.




22




23




24



25



26



27

If you want to remove the Cabinet, please hold four legs. Do not hold the shelf, frame or top panel.

