



COSTWAY

WHERE THERE IS COSTWAY THERE IS HOME



USER'S MANUAL

Hose Reel Cart

GT3381

BENUTZERHANDBUCH

Schlauchtrommelwagen

GT3381


MANUEL D'UTILISATION

Chariot Enrouleur

GT3381

PARTS LIST


A	Frame	1
B	Axles	2
C	Wheels	4
D	Hose Reel	1
E	Crank Handle	1
F	Handle	1
G	Leader Hose	1
H	Accessories Basket	1



HARDWARE LIST

PART #	DESCRIPTION	QUANTITY
I	Carriage Bolt, 6 x 33mm	2
J	Carriage Bolt, 6 x 39mm	2
K	Bolt, 6 x 30 mm	2
L	Bolt, 8 x 45mm	2
M	Hex Nut, 8mm	2
N	Flat Washer, 8mm	4
O	Lock Nut, 12mm	4
P	Flat Washer, 12mm	4
Q	Lock Nut, 6mm	5
R	Flat washer, 6mm	3
S	Acorn Nut, 6mm	1
T	Rubber Washer (Includes 1-Spare Rubber Washer)	2


Carefully remove the contents from the package. If any parts are missing do not attempt to use the product until they have been obtained and correctly installed.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS AND IDENTIFY ALL PARTS BEFORE STARTING ASSEMBLY

- 1. (SEE FIGURE 1)** Remove and retain lock nut (O) and flat washer (P) from axle (B). Stand frame assembly (A) upright. Slide each axle (B)




- 2. (SEE FIGURE 2)** Slide wheels (C) onto ends of each axles (B), with the wheel valve stems facing outward. Fasten each wheel to axle using flat washers (P) and lock nuts (O). Do not over tighten.


WARNING:

PLEASE USE A MANUAL FOOT OR HAND PUMP TO INFLATE TIRE. OVER INFLATION MAY RESULT IN SERIOUS INJURY.


MAX INFLATION: 30PSI




- 3. (SEE FIGURE 3)** Insert the end of crank handle (E) through crank hub of frame (A).




- 4. (SEE FIGURE 4)** Place hose reel (D) into frame assembly (A). Insert end of crank stem from hose reel (D) onto crank handle (E). Align crank handle (E) mounting holes with crank stem mounting holes.




- 5. (SEE FIGURE 5)** Insert bolt (K) through inside hole of crank stem and crank handle hole, loosely fasten with lock nut (Q). Insert bolt (K) through outside hole of crank stem and crank handle hole and fasten with acorn nut (S). Tighten all fasteners securely.




- 6. (SEE FIGURE 6)** Attach hose coupling end of hose reel (D) to frame (A), using U-Bracket. Fasten U-bracket to frame with carriage bolts (I) and lock nuts (Q). Tighten securely.




- 7. (SEE FIGURE 7)** Place handle (F) onto vertical posts of frame (A). Align mounting holes. Slide bolt (J) through mounting holes and place flat washer (R) onto bolt (J). Fasten handle (F) using lock nut (Q).



- 8. (SEE FIGURE 8)** Attach basket (H) to handle (F). Place flat washer (N) onto bolt (L) and slide both bolts through mounting holes of handle (F). Place basket (H) mounting tabs onto bolts (L) then place flat washer (N) onto both bolts. Fasten basket using hex nuts (M).




- 9. (SEE FIGURE 9)** Place rubber washer (T) into female end of water coupling on hose reel (D) drum. Attach one end of leader hose (G) to water coupling on hose reel (D) drum. Attach the other end of leader hose (G) to the water supply spigot. Attach garden hose to threaded garden hose connector and wind garden hose around hose reel (D).



NOTE: The hose reel will hold up to 350' of 5/8' garden hose. (Garden Hose Not Included)

STÜCKLISTE


A	Rahmen	1
B	Achse	2
C	Räder	4
D	Schlauchtrommel	1
E	Handkurbel	1
F	Griff	1
G	Leiter Schlauch	1
H	Zubehörkorb	1



HARDWARELISTE

ARTIKE	BESCHREIBUNG	MENGE
I	Schloßschraube, 6 x 33mm	2
J	Schloßschraube, 6 x 39mm	2
K	Bolzen, 6 x 30 mm	2
L	Bolzen, 8 x 45mm	2
M	Sechskantmutter, 8mm	2
N	Unterlegscheibe, 8mm	4
O	Kontermutter, 12mm	4
P	Unterlegscheibe, 12mm	4
Q	Kontermutter, 6mm	5
R	Unterlegscheibe, 6mm	3
S	Hutmutter, 6mm	1
T	Gummischeibe (enthält 1-Ersatz-Gummischeibe)	2


Entfernen Sie vorsichtig den Inhalt aus der Verpackung. Wenn Teile fehlen, versuchen Sie nicht, das Produkt zu verwenden, bis Sie es erhalten und korrekt installiert haben.



MONTAGEANLEITUNGEN

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH UND IDENTIFIZIEREN SIE ALLE TEILE VOR DER MONTAGE


- 1. (SIEHE ABBILDUNG 1)** Die Sicherungsmutter (O) und die Unterlegscheibe (P) von der Achse (B) entfernen und aufbewahren. Ständerrahmenbaugruppe (A) aufrecht stellen. Schieben Sie jede Achse (B)




- 2. (SIEHE ABBILDUNG 2)** Die Räder (C) auf die Enden jeder Achse (B) schieben, dabei das Radventil nach außen zeigen. Befestigen Sie jedes Rad mit den Unterlegscheiben (P) und den Kontermuttern (O) an der Achse. Nicht überdrehen.

WARNUNG:


BITTE VERWENDEN SIE EINEN MANUELLEN FUß ODER HANDPUMPE, UM REIFEN AUFZUPUMPEN. Übermäßige INFLATION KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN.




- 3. (SIEHE ABBILDUNG 3)** Führen Sie das Ende der Kurbel (E) durch die Kurbel des Rahmens (A) ein.




- 4. (SIEHE ABBILDUNG 4)** Platzieren Sie die Schlauchtrommel (D) in die Rahmenbaugruppe (A). Stecken Sie das Ende der Kurbelstange von der Schlauchtrommel (D) auf die Kurbel (E). Richten Sie die Befestigungslöcher der Handkurbel (E) mit den Befestigungsbohrungen der Kurbelzapfen aus.



- 5. (SIEHE ABBILDUNG 5)** Die Schraube (K) durch die innere Öffnung der Kurbelzapfen- und Kurbelwellenbohrung einführen, locker mit der Sicherungsmutter (Q) befestigen. Die Bolzen (K) durch das äußere Loch der Kurbelzapfen- und Kurbelgrifföffnung einführen und mit der Hutmutter (S) befestigen. Ziehen Sie alle Befestigungselemente fest an.




- 6, (SIEHE BILD 6)** Befestigen Sie das Schlauchkupplungsende der Schlauchtrommel (D) mit dem U-Bügel am Rahmen (A). Befestigen Sie den U-Bügel mit den Schloßschrauben (I) und den Kontermuttern (Q) am Rahmen. Sicher anziehen.




7. (SIEHE ABBILDUNG 7) Setzen Sie den Griff (F) auf die vertikalen Pfosten des Rahmens (A).

Richten Sie die Befestigungslöcher aus. Schieben Sie die Schraube (J) durch die Befestigungslöcher und legen Sie die Unterlegscheibe (R) auf die Schraube (J). Befestigen Sie den Griff (F) mit der Kontermutter (Q).




8. (SIEHE ABBILDUNG 8) Befestigen Sie den Korb (H) am Griff (F). Legen Sie die Unterlegscheibe (N) auf den Bolzen (L) und schieben Sie beide Bolzen durch die Befestigungslöcher des Griffs (F). Setzen Sie die Laschen des Korbes (H) auf die Schrauben (L) und legen Sie dann die Unterlegscheibe (N) auf beide Schrauben. Befestigen Sie den Korb mit den Sechskantmuttern (M).



9. (SIEHE ABBILDUNG 9) Legen Sie die Gummischeibe (T) in das weibliche Ende der Wasserkupplung an der Schlauchtrommel (D).


Befestigen Sie ein Ende des Vorlaufschlauches (G) an der Wasserkupplung der Schlauchtrommel (D). Befestigen Sie das andere Ende des Vorlaufschlauches (G) am Wasserzulaufzapfen.

Befestigen Sie den Gartenschlauch an den Gartenschlauch mit Gewinde und wickeln Sie den Gartenschlauch um die Schlauchtrommel (D).



LISTE DES ACCESSOIRES


A	Cadre	1
B	Essieux	2
C	Roues	4
D	Dévidoir	1
E	Manivelle	1
F	Manipuler	1
G	tuyau de guidage	1
H	Panier d'accessoires	1



LISTE DU MATÉRIEL

PARTIE#	DESCRIPTION	QUANTITÉ
I	Boulon de carrosserie, 6 * 33mm	2
J	Boulon de carrosserie, 6 * 39mm	2
K	Boulon, 6 * 30mm	2
L	Boulon, 6 * 45mm	2
M	Écrou hexagonal, 8mm	2
N	Rondelle plate, 8mm	2
O	Écrou de blocage, 12mm	4
P	Rondelle plate 12mm	4
Q	Écrou de blocage, 6mm	5
R	Rondelle plate, 6mm	3
S	Écrou capuchon	1
T	Rondelle en caoutchouc (comprend une rondelle en caoutchouc de rechange)	2


Retirez soigneusement le contenu du paquet. S'il manque des pièces, n'essayez pas d'utiliser le produit tant qu'il n'a pas été obtenu et correctement installé.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET IDENTIFIER TOUTES LES PIÈCES
AVANT DE COMMENCER

1. (VOIR LA PHOTO 1) Retirez et maintenez le Écrou de blocage (O) et la rondelle plate (P) de l'essieu (B). Monter le cadre (A) à la verticale. Glissez chaque essieu




(B)

2.(VOIR LA PHOTO2) Faites glisser les roues (C) sur les extrémités de chaque essieu (B), les tiges de soupape de roue faisant face vers l'extérieur. Fixez chaque roue à l'essieu à l'aide de rondelles plates (P) et de Écrou de blocage(O). Ne pas trop serrer.


ATTENTION:

VEUILLEZ UTILISER UN PIED MANUEL OU UNE POMPE DURE POUR GONFLER LE PNEU.
L'INFLATION GRAVE POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.

MAX INFLATION: 30PS!




3. (VOIR LA PHOTO 3) Insérez l'extrémité de la manivelle (E) dans le moyeu de la manivelle du



cadre (A).

4. (VOIR LA PHOTO 4) Placez l'enrouleur de tuyau (D) dans le cadre (A). Insérez l'extrémité de la tige de manivelle de l'enrouleur de tuyau (D) sur la manivelle (E).

Aligner les trous de montage de la manivelle (E) avec les trous de fixation de la




vilebrequin.


5. (VOIR LA PHOTO 5) Insérez le boulon (K) dans le trou intérieur de la tige de la manivelle et le trou de la manivelle, desserrez avec le Écrou de blocage (Q).

Insérez le boulon (K) dans le trou extérieur de la tige de vrank et le trou de la manivelle et fixez avec un Écrou capuchon.

Serrez fermement toutes les attaches.




6. (VOIR LA PHOTO 6) Fixez l'extrémité du raccord de tuyau du dévidoir (D) au cadre (A), à l'aide du support en U. Fixez le support en U au cadre avec les Boulon de carrosserie (I) et les Écrou de blocage(Q).



Serrez fermement.


7. (VOIR LA PHOTO 7) Placez la Manipuler(F) sur les poteaux verticaux du cadre (A). Aligner les trous de montage. Glisser le boulon (J) dans les trous de montage et placer la rondelle plate (R) sur le Boulon de carrosserie (J). Fixer la Manipuler (F) avec le Écrou de blocage (Q).



8. (VOIR LA PHOTO 8) Fixez le Panier d'accessoires (H) à la Manipuler (F). Placez la rondelle plate (N) sur le boulon (L) et faites glisser les deux boulons dans les trous de montage de la Manipuler

(F).

Placez les pattes de fixation du Panier d'accessoires (H) sur les boulons (L) puis placez la rondelle plate (N) sur les deux boulons. Fixez le panier à l'aide des écrous hexagonaux



(M).


9. (VOIR LA PHOTO 9) Placez la rondelle en caoutchouc (T) dans l'extrémité femelle du raccord d'eau sur le tambour du dévidoir (D).

Fixez une extrémité du tuyau de guidage (G) au raccord d'eau sur le tambour du dévidoir (D).

Fixez l'autre extrémité du tuyau de guidage (G) au bout de la conduite d'eau.

Fixez le tuyau d'arrosage au raccord du tuyau d'arrosage de jardin et au tuyau d'arrosage autour du dévidoir (D).

REMARQUE: L'enrouleur de tuyau peut contenir jusqu'à 350 ° de tuyau d'arrosage de 5/8 " .



(Tuyau d'arrosage non inclus)

